



Storleksguide för Powerslide XC Trainer & XC Trail från Skistart.com

Herr:

Millimetermått	EU	US
209	33	1
216	34	2
223	35	3
230	36	4
237	37	5
244	38	6
251	39	7
258	40	7,5
265	41	8
272	42	9
279	43	10
286	44	11
293	45	12
300	46	12,5
307	47	13
314	48	14
321	49	15
328	50	15,5

Storleksguiden är ungefärlig!

Om det emot förmodan inte passar trots detta så byter vi självklart ut era Powerslide !

Hur mäter jag?

Ställ dig med hälen emot väggen, lägg en linjal eller liknande bredvid foten.
Mät från hälen (väggen) till slutet av stortån.

OBS!

Denna storleksguide gäller **ENDAST Powerslide XC Trainer & XC Trail**